



weber.tec D-protect

Еластична хидроизолационна мембрана под керамични покрития

КОД: FW05

ПРЕДИМСТВА

- Изключителна еластичност
- Ниска разходна норма

Готова за употреба хидроизолационна мембрана на база на синтетична дисперсия за безшевна и безфугова хидроизолация на бани, кухни, мокри помещения и балкони (до 6–7 m²). Силно еластична, с разтегливост около 310%. Предоставя гладка основа за легене на плочки. В комбинация с еластичните лепила за плочки **weber.col Флекс**, **weber.col Флекс S1** и **weber.col Екстра Флекс**, **weber.tec D-protect** предлага висококачествена и сигурна хидроизолационна и залепваща система за мокри помещения, както и за тераси и балкони. **weber.tec D-protect** се използва като безшевна и безфугова хидроизолация за мокри помещения като душове, бани, тоалетни, перални и др. Прилага се и като хидроизолация на балкони с наклон (минимум 2%) в случаите, когато ще има последващо залепване на подова керамика по тънкослойния или дебелослойния метод. **weber.tec D-protect** не е подходяща за басейни и места, намиращи се перманентно под вода, както и като финашно покритие.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(Техническите показатели са определени при температура от +20° C и относителна влажност на въздуха 65%)

ПРОДУКТ

Състав	дисперсия, селектирани добавки
Плътност	около 1,4 kg/dm ³
Цвят	сив
Опаковка	Пластмасова кофа 5 kg / палет 450 kg
Годност и съхранение	12 месеца, в оригинална опаковка, в закрити, сухи и проветриви помещения, предпазен от замръзване

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	бетон, циментови замазки и мазилки, гипсокартон, гипсофазер
Консистенция	пастообразна
Смесване	готов за употреба
Време за съхнене	около 24 часа
Дебелина на сух слой	минимум 0,5 mm
Брой нанасяни слоеве	минимум 2 слоя
Време за изчакване между отделните слоеве	окол 2 - 4 часа
Възможност за стъпване	след около 10 - 15 часа
Полагане на плочки	след около 24 часа
Температура за работа	+ 5° C до + 25° C
Разходна норма	около 1,25 kg/m ² за сух слой от 0,5 mm



ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Мокри помещения и балкони (6 -7 m²)
- Хидроизолация под плочки



ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Хидроизолационната мембрана е подходяща за всички сухи, чисти и здрави минерални хастарни мазилки, армиращи мазилки и шпакловки, гипсови и анхидритни основи, гипсокартонени плоскости.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ


Температурата на въздуха и основата при полагането трябва да бъде над +5° C.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Широка четка/баданарка
- Маламашка
- Мистрия
- Валяк

АКСЕСОАРИ

Хидроизолационни ленти, маншети, вътрешни и външни ъгли от серията **weber.tec 828**.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Грундирайте силно абсорбиращи, пясъчливи и анхидритни основи с грунд **weber.prim 801**. Изчакайте изсъхването на грунда.



2 Преди да положите **weber.tec D-protect** във всички ъгли положете чрез вграждане с хидроизолационния материал уплътнителните ленти и ъгли **weber.tec 828 DB, DA** и **DI**, както и уплътнителните маншети за тръби **weber.tec 828 MA**.



3 Разбъркайте хидроизолационния разтвор преди употреба. Положете **weber.tec D-protect** неразредена с четка или валяк в два слоя. Изчакайте около 2-4 часа до пълното изсъхване на първия слой и нанесете втори. Ако е необходимо, нанесете и трети слой хидроизолационен разтвор.



4 Изчакайте 24 часа и залепете плочките с еластично цименто-во лепило **weber.col Флекс** или **weber.col Екстра Флекс**.*

*изборът на лепило зависи от размера на плочките



ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКТА

Как да хидроизолираме и облицоваме влажни помещения с плочки?

стр. 64



ВАЖНО:

- Не използвайте като крайно покритие